

Manual de uso

MEDIAGATE HD



MEDIAGATE HD



MANUAL DE USO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS	1
OBSERVACIONES	2
VISTA DEL PRODUCTO	2
ACCESORIOS	2
MANDO A DISTANCIA	3
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO	4
REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA	6
MENÚ DE CONFIGURATION	9
ESPECIFICACIONES	10
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	10



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS

Utilice el MEDIAGATE HD con cuidado y siga estas instrucciones.

>>> Copyright

El software, audio, vídeo o cualquier otra propiedad intelectual están protegidos por las leyes de copyright y las leyes internacionales. Es responsabilidad del usuario si reproduce o distribuye este contenido.

>>> Comprobación del códec

Este producto puede no admitir algunos formatos multimedia. Compruebe los tipos de códec disponibles.

>>> Copia de seguridad de datos

Copie los datos almacenados en este producto en un lugar seguro. Memup no se hace responsable de pérdidas o daños en los datos.

>>> Caídas / golpes

No golpee ni deje caer el MEDIAGATE HD. Esto puede dañarlo.

>>> Sustancias extrañas

No introduzca objetos de metal ni sustancias extrañas inflamables en el reproductor. Esto puede dañarlo.

>>> Desmontaje / Modificación

No intente desmontar o modificar ninguna pieza del MEDIAGATE HD. Esto puede dañarlo. Cualquier modificación del producto puede anular la garantía.

>>> Carga

No coloque ningún objeto pesado sobre el MEDIAGATE HD. Esto puede dañarlo.

>>> Productos químicos

No utilice limpiadores que contengan productos químicos. Esto puede dañar el MEDIAGATE HD.

>>> Agua / Humedad

No deje que el MEDIAGATE HD entre en contacto con el agua u otro líquido. Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Si un líquido conductor penetra en la unidad, apague el MEDIAGATE HD y desconecte el adaptador de alimentación inmediatamente.

>>> Imanes o campos magnéticos

No sitúe el MEDIAGATE HD cerca de campos magnéticos. Esto puede producir un mal funcionamiento o dañar los datos almacenados.

>>> Calor

No sitúe el MEDIAGATE HD bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. No la exponga a altas temperaturas durante un periodo largo. Esto puede dañarlo.

>>> Visión / Audición

No vea TV ni escuche a un volumen alto durante un periodo largo. Esto puede producir problemas de visión o auditivos.

>>> Fuego

Durante el MEDIAGATE HD uso, si detecta humo o un olor extraño, apague el producto, desconecte el adaptador inmediatamente y llame al departamento de postventa si es necesario.

>>> Niños

No permita que los niños toquen el MEDIAGATE HD. Esto puede dañarlo.

>>> Alimentación

No conecte varios productos electrónicos a la misma toma de corriente. Enchufe el cable de alimentación con firmeza. No lo desenchufe en funcionamiento.



OBSERVACIONES

1. Para facilitar la búsqueda de archivos, se recomienda al usuario la creación en el dispositivo externo de tres carpetas, denominadas, respectivamente: "Music" (Música), "Photo" (Fotografías) y "Video" (Películas); a continuación, podrá colocarse cada tipo de archivo en su carpeta correspondiente. Puede realizarse la selección de archivos multimedia a través de los iconos o por medio del explorador, con el icono "Archivo".
2. Dado que no es posible reproducir todos los archivos multimedia, le rogamos elija el archivo multimedia correcto.

VISTA DEL PRODUCTO



BOTÓN	FUNCIÓN
Encendido	Conexión de la alimentación.
Puerto USB	Conexión a cualquier dispositivo USB: disco duro externo, memoria USB, reproductores MP3...
Lector de tarjetas "3 en 1"	Conexión de cualquier tarjeta de memoria SD / MMC / MS.
Salida HDMI	Conexión al TV mediante un cable HDMI (no suministrado).
Salida AV	Conexión al TV o sistema de sonido con cable AV compuesto (suministrado); si fuese necesario, con adaptador SCART (Euroconector).

ACCESORIOS

Nº	Artículo	Cantidad
1	MediaGate	1
2	Mando a distancia	1
3	Cable AV	1
4	Adaptador SCART (Euroconector)	1
5	Cable USB	1
6	Adaptador de alimentación	1
7	CD	1
8	Guía de inicio rápido	1


MANDO A DISTANCIA


BOTÓN	FUNCIÓN
POWER	ENCENDIDO (On/Off)
MUTE [SIN SONIDO]	Tecla para silenciar el sonido.
GOTO [IR A]	Selección del tiempo de reproducción.
SLOW [LENTO]	Si se pulsa la tecla Slow durante la reproducción, el dispositivo entrará en un estado de reproducción lenta, pudiendo seleccionarse hasta tres posibles velocidades: 2x / 4x / 8x. Pulse el botón ENTER para regresar al modo de reproducción normal.
TV SYSTEM [SISTEMA TV]	Conmutación del modo de salida del vídeo.
SUBTITLE [SUBTÍTULOS]	Subtítulos: SRT. SSA. ASS. SUB. ASS. PSB. TXT.
DVD	Navegación por el DVD.
SETUP [CONFIG.]	Entrada al menú SETUP (configuración); pulse de nuevo el botón para regresar.
PSM	Efecto de presentación de diapositivas.
Play/Pause [Reproducir/Pausa]	Botón Play/Pause (Reproducir/Pausa).
Menu [Menú]	Regreso al menú principal
Return	Regreso al menú principal
▲	Rotación hacia arriba de la fotografía
▼	Rotación hacia abajo de la fotografía
Enter	Selección de la reproducción.
◀	Botón de flecha a izquierdas.
▶	Botón de flecha a derechas y regreso al directorio anterior.
(VOL -)	Desplazamiento a la izquierda / reducción del volumen
(VOL +)	Desplazamiento a la derecha / aumento del volumen
Stop	Detención.
REV	Salto de pista en retroceso.
FWD	Salto de pista en avance.
PREV	Anterior.
NEXT	Siguiente.
INFO	Propiedades de fichero
VIDEO	Conectar el modo Vídeo
MUSIC	Conectar el modo Música
PHOTO	Conectar el modo Foto



UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Conexión de un cable AV compuesto.

Asegúrese de que su MediaGate HD y su TV estén conectados correctamente mediante un cable con clavijas RCA (incluido) y utilizando un adaptador SCART si fuese necesario.

A continuación, pulse el botón [TV SYSTEM] del mando a distancia del MediaGate HD para seleccionar el modo de salida AV. Si se ha seleccionado la entrada AV correcta, aparecerá el menú en el televisor.



Modo HDMI.

Asegúrese de que su MediaGate HD y su TV estén conectados correctamente mediante un cable HDMI (no incluido).

A continuación, pulse el botón [TV SYSTEM] del mando a distancia del MediaGate HD para seleccionar el modo de salida HDMI. Si se ha seleccionado la entrada HDMI correcta, aparecerá el menú en el televisor.





Puerto USB.

Una vez conectado un dispositivo USB, seleccione las carpetas en el menú “Explorador” cuyos contenidos desee visionar.




Advertencia:

La reproducción de algunos contenidos de vídeo puede ralentizarse si su tasa binaria es demasiado elevada (por encima de los 7 Mbps); de hecho, la transferencia de datos es demasiado elevada y está limitada por la salida USB.

Lector de tarjetas.

Una vez insertada una tarjeta de memoria, seleccione las carpetas en el menú “Explorador” cuyos contenidos desee visionar.





REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

Cuando se enciende el MediaGate HD por primera vez, el menú principal aparecerá después de unos pocos segundos.

Le rogamos utilice [◀] o [▶] para seleccionar el menú en el cual se desea entrar: "VIDEO" (Vídeo), "MUSIC" (Música), "PHOTO" (Fotografía), "SLIDE" (Diapositivas) y "EXPLORER" (Explorador).



Menú de vídeo.

Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el archivo que desea reproducir. Confirme la selección pulsando el botón [Enter] para reproducir el archivo deseado.

En el menú "Video" (Vídeo) sólo se visualizarán archivos de vídeo. A través de este menú no se visualizarán otros archivos multimedia, como sonido o fotografías.



Advertencia: El MediaGate HD necesita de unos segundos para cargar algunos archivos de vídeo; por ejemplo, aquéllos que tienen una tasa binaria elevada. En el caso de archivos de gran tamaño, puede requerir de más tiempo, dependiendo de la longitud y configuración del archivo.

Algunos archivos multimedia, como los WMV, ASF o MOV, no pueden reproducirse en este dispositivo. Asimismo, tampoco podrán reproducirse algunos archivos AVI. Le rogamos emplee un sistema de conversión de vídeo para pasar esos archivos a los formatos multimedia específicos.



Menú de MUSIC.

Utilice [◀] o [▶] para seleccionar el menú en el cual desea entrar. Confirme su selección pulsando el botón [Enter] para reproducir el archivo deseado.

En el menú "MUSIC" sólo se visualizarán archivos de sonido. A través de este menú no se visualizarán otros archivos multimedia, como vídeos o fotografías.



Menú de fotografías.

Utilice [◀] o [▶] para seleccionar el menú en el cual desea entrar. Confirme la selección pulsando el botón [Enter] para reproducir el archivo deseado.

En el menú "Photo" sólo se visualizarán los archivos de fotografías. A través de este menú no se visualizarán otros archivos multimedia, como vídeos o sonido.



Menú de diapositivas.

Utilice [◀] o [▶] para seleccionar el menú en el cual desea entrar. Una vez haya entrado en un menú, utilice [▲] o [▼] para seleccionar el archivo que desea reproducir. Cuando haya confirmado su selección, pulse [Enter] para reproducir la película deseada.



Explorador.

Utilice [▲] o [▼] para seleccionar el archivo que desea reproducir. Confirme la selección pulsando el botón [Enter] para reproducir el archivo deseado. Se visualizarán los archivos multimedia de todas las clases contenidos en las carpetas del dispositivo USB.





MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Pulse el botón [SETUP] del mando a distancia del MediaGate HD; aparecerá la siguiente interfaz:

Configuración general:

OSD Lang [Idioma OSD]:	seleccione el idioma de visualización del MENÚ DE CONFIGURACIÓN, las informaciones y los subtítulos.
Screen Saver [Salvapantallas]:	control del salvapantallas.
Rom Version [Versión de ROM]:	verificación de la versión del software.

Configuración del sonido:

Downmix [Mezcla]:	selección de los canales estéreo derecho / izquierdo.
Audio Out [Salida de audio]:	selección de la calidad del sonido entre analógico / SPDIF en bruto y SPDIF en PCM (predeterminado).
LPCM Output [Salida LPCM]:	selección de sonido de alta calidad.

Configuración del vídeo:

TV Display [Visualización]:	control de la visualización en pantalla.
TV Type [Tipo TV]:	control de la norma de visualización en el TV.
Video Output [Salida de vídeo]:	control del modo de salida del vídeo. Selección entre: CVBS (en la salida AV) / 720p y 1080i (en la salida HDMI).

Configuración de las preferencias:

Defaults [Valores predeterminados]:	cuando se activa esta función, se recuperan los valores de la configuración en fábrica.
Slide Time [Período entre diapositivas]:	intervalo de reproducción.
Slide Mode [Modo de diapositivas]:	selección de los efectos en la reproducción.
Nota: en el menú de diapositivas, no se producirán efectos de transición con 720 p y 1080i.	
Photo Digest [Álbum de fotografías]:	conmutación entre la vista previa y la lista de reproducción.
Power Resume [Interrupción de la alimentación]:	paso a modo de espera.

Una vez configuradas sus preferencias, pulse el botón [Setup] para regresar al menú principal.



ESPECIFICACIONES

FORMATO DE CONTENIDO SOPORTADO:

Vídeo:	AVI / MPG / MPEG / MP4 / DAT / VOB
Fotos:	JPEG
Audio:	MP3 / WMA / AAC / AC3 / OGG
Lector de tarjetas:	SD / MMC / MS (FAT16 or FAT32)
Subtítulos:	SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT

ESPECIFICACIONES DE SALIDA DE VÍDEO

Resolución de la imagen	720*480 (NTSC, YPbPr) / 720*576 (PAL, YPbPr) / 1920 x 1080i
-------------------------	---

CONEXIONES

USB	Puerto USB x 1
Unidad de disco duro	FAT32/NTFS
Salida de vídeo	HDMI, RCA (amarillo) x 1
Audio L/R	HDMI, RCA (blanco/rojo) x 1

GENERAL

Alimentación	AC 100~240V - 50~60Hz
Potencia	Aprox. 35 W
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C (+36°F a +104°F)
Humedad en funcionamiento	5% a 80% HR
Dimensiones (ancho/alto/profundo)	L11,6 cm X H2 cm X P7,1 cm
Peso neto	Approx. 82 grs

Nota: Las especificaciones y el diseño de este producto pueden ser modificados sin previo aviso.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: Al encender, la pantalla aparece vacía o la imagen se mueve:

R: El modo de salida de vídeo no está bien configurado; pulse [TV SYSTEM] en el mando a distancia y cambie al modo de salida correcto.

P: Funciona correctamente, pero la velocidad de transferencia de los datos es muy lenta.

¿Por qué?

R: Compruebe la versión del puerto USB de su ordenador.

P: El archivo se ralentiza cuando lo leo con el puerto USB:

R: Algunos archivos precisan de numerosos recursos; la lectura de archivos con una tasa binaria demasiado elevada se ve limitada por la conexión USB y la transferencia de datos.

Sin embargo, una vez copiado en el disco duro, la reproducción es más fluida.